




Instrukcja obsługi

Naładuj zegarek

Wstaw zegar do stacji ładującej zgodnie z metodą pokazaną na rysunku, podłącz kabel USB stacji ładującej do ładowarki telefonu komórkowego lub portu USB komputera

Aby naładować zegar, użyj ładowarki do telefonu komórkowego z nominalnym napięciem wyjściowym 5 V i prąd wyjściowy 500 mA lub więcej.



Niski
stopień
naładowania



Ładowanie



Bateria
naładowana


Zainstaluj aplikację Mi Fit w swoim telefonie komórkowym

Zeskanuj kod QR z telefonu komórkowego lub znajdź aplikację Mi Fit w dowolnym App Store i zainstaluj



Podłączanie zegarka

Otwórz aplikację Mi Fit, po zalogowaniu się na swoje konto otwórz sekcję «Profil», wybierz «Dodaj urządzenie» - «Zegar», a następnie postępuj zgodnie z monitami, aby wyszukać i połączyć.



Ważne informacje

- Zegarek ten jest chroniony przed wilgocią i pyłem o stopniu ochrony IP68, może wytrzymać zanurzenie pod świeżą wodą o temperaturze pokojowej na głębokość 1,5 metra przez 30 minut, ale nie nadają się do kąpieli i pływania.
- Nie używaj zegarka pod wodą dłużej niż 30 min o głębokości 1,5m, po wynurzeniu zegarek należy wytrzeć z miękką szmatką do sucha, następnie można użyć ekranu dotykowego i naładować urządzenie.
- Zegarki te nie są chronione przed kontaktem z wodą morską, kwasem i zasadą, roztwory, odczynniki chemiczne i inne płyny o działaniu korozyjnym, uszkodzeniu lub defektach spowodowane przez nieumyślne lub nieprawidłowe użycie nieobjętej gwarancją usługi

Model : AmazFit BIP

Bateria : 190mAh

Łączność : Bluetooth 4.0

Temperatura pracy : 0-40 stopni C

Odporność : IP68

Wymagania : Android 4.4 / iOS 8.0 z Bluetooth 4.0 i nowsze

Deklaracja zgodności dostępna jest pod adresem:

<https://www.aze.com.pl/pl/i/Certyfikaty/17>

Producent: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Address: Hefei City, High-Tech Zone, 800 Wangjiang West Road, National Animation Base, Bld. A4, Room 1201.

Importer:

AZE Bis

Kamila Chabrzyk

Długa 29

55-040 Królikowice