

Oczyszczacz powietrza Xiaomi Air Purifier

Krótki opis




Przygotowanie do pracy



- 1 Wymowanie kabla zasilającego

Otwórz tylny panel z lewej strony i wyjmij kabel zasilający.



2 Obsługa filtra



3 Podłączanie zasilania

Podłącz kabel zasilający do gniazda zasilania w urządzeniu, które znajduje się w dolnej części obudowy.



Użytkowanie

Prawidłowe ustawienie oczyszczacza


Aby oczyszczanie było skuteczne, należy ustawić urządzenie z dala od ścian, mogących zaburzać przepływ powietrza.

Rekomendowana odległość od ścian

20 cm lub więcej


10 cm lub więcej

20 cm lub więcej



Przełączanie trybów pracy

Naciśnij przycisk, aby włączyć, szybko zmienić tryb. Przytrzymaj 2 sekundy aby wyłączyć urządzenie.



Wskaźnik trybu

Zielony i pomarańczowy wskaźnik oznaczają jakość powietrza w pokoju.



Wyłączanie wskaźnika

Naciśnij przycisk z tyłu urządzenia, aby wyłączyć wskaźnik. Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wskaźnik.



Instalacja aplikacji mobilnej


W sklepi Mi znajdź aplikację <<Mi smart house>> lub zeskanuj kod QR



Obsługa

Wymiana filtra

Konieczna jest wymiana filtra co 3-6 miesięcy. Należy także wymienić filtr za każdym razem, gdy przy uruchamianiu urządzenia wskaźnik przez 30 sekund świeci się na czerwono.



Wymień filtr



Dodatkowe informacje o instalacji znajdziesz w sekcji

2



Po wymianie filtra naciśnij przycisk z tyłu urządzenia i przytrzymaj przez 6 sekund. Gdy usłyszysz dźwięk, będzie to oznaczało, że wymiana przebiegła pomyślnie. A urządzenie zacznie kolejne odliczanie czasu działania filtra.

Uwaga:

- W filtrze karbonowym zastosowano węgiel, więc można odczuwać kwaśny posmak, jest to zjawisko normalne;
- Kiedy filtr zaabsorbuje zanieczyszczone powietrze może brzydko pachnieć, należy odłożyć go na pewien czas w dobrze wietrzonym miejscu aż ten zapach minie;

Czyszczenie czujnika kurzu

Jeśli wskaźnik pokazuje błąd jakości powietrza, otwórz tylny panel czujnika i odkurz go. Być może był pokryty kurzem.

Przed dokonaniem tych czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączony jest kabel zasilający.




Czyszczenie wirnika

Odkręć odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara górną kratkę wirnika.

Odkręć osłonę wirnika i wyczyść go.

Uwaga: Obróć wirnik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby go poluzować.


Przed dokonaniem tych czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączony jest kabel zasilający.



Czyszczenie pojemnika filtra

Dla dobrego oczyszczania i przepływu powietrza oczyść wszystkie powierzchnie wewnętrzne kanałów powietrznych z kurzu lub przetrzyj je szmatką.

Przed dokonaniem tych czynności upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączony jest kabel zasilający.



Resetowanie połączenia Wi-Fi

Po podłączeniu telefonu z oczyszczaczem, naciśnij przycisk –'wybór trybu' oraz 'przycisk wyłączenia wskaźnika' i przytrzymaj je przez 5 sekund.

Gdy usłyszysz dźwięk to resetowanie Wi-Fi zostanie wykonane.



Instrukcje specjalne

Transport:

- Podczas transportu, wymagane jest wyłączenie urządzenia i odłączenie przewodu zasilającego;
- Ustaw urządzenie bokiem, upewnij się, że nie będzie ono przesuwac się, nie upadnie ani w nic nie uderzy;

Ustawienia:

- Przed włączeniem upewnij się, że wirnik oraz tylny panel są zamontowane;
- Otwory przez które przechodzi powietrze w urządzeniu muszą znajdować się co najmniej 20 cm od ścian lub innych przedmiotów;

Zasilanie:

- Nie skręcaj, ani nie zginaj kabla zasilającego, gdyż może on wtedy ulec uszkodzeniu;
- Przy podłączaniu/odłączaniu nie ciągnij za kabel;

Kabel zasilający:

Poniższe zalecenia pozwolą ci uniknąć pożaru, porażenia prądem lub innych wypadków.

- Konieczne jest podłączenie kabla zasilającego do gniazdka;
- Przed obsługą, konserwacją, przenoszeniem urządzenia należy wyjąć kabel zasilający z gniazdka;

Zastrzeżenia:

- Nie ustawiać w nieprawidłowej pozycji, nie ustawiać na niestabilnym podłożu;
- Nie instalować w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze lub wilgotności;

Lista błędów

Objawy	Urządzenie nie uruchamia się	Hałas podczas pracy	Słabe oczyszczanie powietrza	Wskaźnik jakości powietrza sygnalizuje błąd
Prawdopodobna przyczyna	Sprawdź, czy wirnik jest odpowiednio zamknięty; Sprawdź, czy tylny panel wirnika jest odpowiednio zainstalowany; Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony prawidłowo	Sprawdź, czy został zainstalowany filtr; Sprawdź czy usunięte zostało opakowanie filtra	Sprawdź, czy został zainstalowany filtr; Sprawdź czy usunięte zostało opakowanie filtra; Sprawdź, czy filtr jest zamocowany i zablokowany prawidłowo	Sprawdź, czy czujnik nie jest pokryty kurzem

Podczas użytkowania:

- W przypadku nietypowego dźwięku, zapachu, wzrostu temperatury lub nieprawidłowości w pracy wirnika, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia;
- Nie wolno wkładać palców lub innych przedmiotów do otworów urządzenia;
- Ustaw oczyszczacz z dala od włosów, materiałów i tym podobnych rzeczy, aby uniknąć ich wciągnięcia do urządzenia;
- Nie wolno siadać ani opierać się na urządzeniu, nie instalować na pochylonym podłożu;
- Podczas użytkowania razem z urządzeniami ogrzewającymi konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji w celu uniknięcia zatrucia tlenkiem węgla;