

## **Huami Amazfit Cor** **instrukcja obsługi** © 2018

---

### **Instrukcje bezpieczeństwa i informacje**

- Zegarki Amazfit Cor ("Zegarki") posiadają certyfikat wodoodporności do 5 ATM (50m). Oznacza to, że są odporne na deszcz, prysznic i mogą być noszone nawet podczas aktywności w wodzie na powierzchni (jak pływanie w basenie). Jednak zegarki nie powinny być noszone podczas czynności typu nurkowanie z akwalungiem, kąpiele masujące z sauną lub inne zajęcia z dużymi wstrząsami wodnymi
- Nie należy pracować pod wodą przy użyciu zegarka. Zawsze najpierw osusz zegarek za pomocą suchej szmatki i następnie z nimi pracować lub pobierać opłaty
- Zegarek nie jest odporny na chemikalia, kwasy i inne rozwiązania. Wady spowodowane płynami nie są objęte gwarancją.
- Bateria w zegarku jest solidnie wbudowana. Nigdy nie próbuj rozcinać zegarka. Użyj go tylko oryginalna ładowarka.

#### **Recykling baterii**

- Zegarki zawierają niebezpieczne substancje, które nie powinny dotrzeć do standardowego składowiska.

PRG Trading Group sro współpracuje z systemem REMA, Equipment to recykling może być dostarczony do nas osobiście lub przekazany do naszych punktów zbiórki System REMA.

### **Zawartość paczki**

- 1) Huami Amazfit Cor
- 2) Ładowarka ze złączem USB
- 3) Podręcznik

#### **Zasilanie**

Twój zegarek najprawdopodobniej pojawi się z całkowicie rozładowanym akumulatorem. Zegarek nie może być nie wyłączaj, są nadal aktywne, gdy akumulator jest naładowany. Jeśli dotkniesz dna ekran dotykowy (z poziomym piktogramem linii) i wyświetlacz nie zapala się, zegarki są rozładowane.

Dlatego przed naładowaniem po raz pierwszy naładuj go.

---

### **Ładowanie**

Umieść zegarek na ładowarce. Jest magnetyczny i patrzy, jeśli wybierzesz poprawną polaryzację. Jeśli ładowarka nie chce przyczepić się do zegarka, obróć ją, może to być tylko jedna kierunek.

Sprawdź, czy styki ładowarki dotykają styków w zegarku.

Podłącz kabel USB do komputera lub ładowarki mobilnej ze złączem USB.

Ładowarka powinna mieć wyjścia 5V i co najmniej 500mA.

#### **Parowanie z telefonem**

Aby połączyć się z telefonem, musisz mieć telefon z Androidem 4.4 lub nowszy, lub iOS 9.0 lub wyżej i Bluetooth 4.0 i wyżej.

Upewnij się, że masz Bluetooth na swoim telefonie.

W sklepie Google Play Store lub iOS App Store znajdź aplikację "Mi Fit" i zainstaluj ją.

Po pierwszym uruchomieniu zostaniesz poproszony o zarejestrowanie konta Mi Fit (Xiaomi) lub dokonanie rejestracji za jego pośrednictwem Facebook / Google. W profilu wybierz datę urodzenia, płeć, wzrost i wagę dla dokładności wartości pomiarowe.

Następnie dodaj zegarek do aplikacji. Wybierz Profil -> Dodaj urządzenie -> Zespół. Wyszukiwanie rozpoczyna się dostępne opaski na rękę BT, więc zachowaj swój Amazfit Cor na swoim telefonie.

Kiedy już jest

zegarki patrz w górę, oglądaj wibracje, a na wyświetlaczu pojawia się informacja, czy chcesz potwierdzić parowanie z telefonem. Dotknij, aby wybrać zielony przebłysk, aby zakończyć parowanie.

Możesz teraz ustawić zegarek w aplikacji mobilnej i automatycznie uruchomić

aby zsynchronizować dane z zegarka z Mi Fit.

---

### Korzystanie z zegarków

Po sparowaniu zegarka z telefonem automatycznie zaczynają podążać Twoimi śladami, spać, itp.

Noś opaskę zegarka odpowiednio naprężoną, niezbyt luźną lub ciasną, w przeciwnym razie miernik nie musi być częstość akcji serca, aby wyświetlić prawidłowe wartości.

Domyślnie ekran zegarka jest wyłączony, aby zapobiec niepożądanemu ekranowi dotykowemu niepotrzebne rozładowanie akumulatora.

Możesz oświetlić **ekran** zegarka za pomocą panelu **dotykowego pod wyświetlaczem** (poziomego) przez śpiączkę) lub **gestem przedramienia** . Wystarczy mieć zegarek na dłoniach, rękę na nogi i tym szybciej przesuń rękę do tej samej pozycji, na której chciałbyś spojrzeć na zegarek. To będzie aby włączyć wyświetlacz. (musisz najpierw włączyć tę funkcję w Mi Fit w profilu - > Amazfit Cor

-> Podnieś nadgarstek, aby wyświetlić informacje, tutaj możesz wybrać, czy funkcja ma być włączona na stałe, czy włączyć cały dzień czas lub aktywny tylko w określonej części dnia / Zaplanuj włączanie, a następnie ustaw zakres czasu).

### Praca z ekranem dotykowym

1) Obudź się - obudź się - naciśnij panel dotykowy pod wyświetlaczem, aby aktywować wyświetlić

2) Przesuń w górę iw dół - przesunij palcem po ekranie, aby poruszać się po menu

3) Stuknij ikonę - Stuknij w ikonę w menu oglądania, aby otworzyć jej podmenu

4) Przesuń w prawo - Przesuń palec poziomo od lewej do prawej, aby powrócić do poprzedniej krok / stawka

Obserwuj twarz

Zegarki w stanie domyślnym wyświetlają wstępnie ustawioną tarczę zegarową, która zawiera aktualną datę i godzinę oraz liczbę kroków wprowadzonych w tym dniu.

Tę tarczę można wymienić na inną, wstępnie ustawioną bezpośrednio w zegarku lub nawet zupełnie inną, które można wybrać w Mi Fit.

Jeśli chcesz wybrać zegary ustawione fabrycznie w zegarku, odblokuj zegarek w menu przejdź do Ustawienia -> Obserwuj twarz i wybierz kilka menu za pomocą pionowego ruchu palca ustawienie wstępne. Niektóre aspekty mają więcej kolorów, więc wiesz, że nadal są w wyborze małe strzałki w lewo / prawo. Możesz wybrać poziomą opcję innego koloru taka tarcza.

Dotknij palcem na wybranej twarzy, aby potwierdzić, a następnie potwierdź zielonym kolorem fajfkou.

---

Jeśli, przeciwnie, chcesz wypróbować zegary Mi Fit, które są bardziej wyrafinowane i zawierają Więcej informacji, otwórz Mi Fit, wybierz Profil -> Amazfit Cor -> Ustawienia tarczy zegarka i wybierz jeden z zaprogramowanych zegarów tutaj.

**Ostrzeżenie:** MiFi Monter może zużywać więcej baterii, właśnie z tego powodu dodatkowe dane, które zawierają.

Funkcje menu i zegarka

Po aktywowaniu wyświetlacza, pociągnij w dół widok z dołu do głównego menu:

**Status** - podsumowanie bieżących działań

- **Kroki** - Liczba podjętych kroków

- **BPM** - aktualna częstość tętna

- **Odległość** - **Odległość**

- **Spalone cal** - spalone kalorie

- **Sedentarność** (siedzenie, lub ile razy twój zegarek zaalarmował cię, siedząc za ponad 60 minuta bez ruchu)

**Powiadomienia** - **powiadomienia o** nieodebranych zdarzeniach (gdy SMS, wiadomość od posłańca itp.) musisz najpierw włączyć aplikację Mi Fit, do której zdarzenia chcesz otrzymywać ostrzeżenia

**Ćwiczenia** - trening. Nie wygląda na wyrafinowane, nie wybierasz określonej aktywności. Mierzy tylko w sposób ciągły Twoje bicie serca, które znajdzie odzwierciedlenie w statystykach w Mi Fitou, czasie treningu i szacunkowych spalonych kaloriach.

Aby zatrzymać sesję treningową, przytrzymaj czujnik przez kilka sekund pod wyświetlaczem, aż do momentu aktywacji nie przerywa. Następnie możesz zdecydować, czy zakończyć działanie (Wznów), musisz potwierdzić koniec jeszcze raz. Aktywność rejestrowano w statystykach Mi Fitu na kolejną synchronizację.

**Pogoda** - prognoza pogody na bieżący dzień + 4 dni do przodu. Dla najbardziej aktualnej prognozy Musisz regularnie synchronizować swój zegarek z telefonem.

**Alarm** - Tutaj możesz włączyć lub wyłączyć zaprogramowane alarmy. Jednak nie można go edytować, razy i Ekscytujące dni są ustawione bezpośrednio w Mi Fit

**Timer** - stoper i odliczanie. Stoper ma również możliwość mierzenia interwałów, do odliczenia (Odliczanie) ustawisz liczbę minut i sekund, które chcesz odliczać. Obserwuj po zakończeniu odliczenie

**Ustawienia** - Ustawianie zegarka. Część podstawowego ustawienia jest tutaj, ale większość ustawień to gra się w Mi Fit.

- **Watch face** - Zmiana tarczy, wspomniana już w poprzednim rozdziale

- **Ekran blokady** - pomaga chronić wyświetlacz przed niechcianym dotykiem. Po aktywacji tego

Aby aktywować wyświetlacz, dwukrotnie dotknij tabliczki dotykowej, a następnie nadal ciągnij palec od dołu do góry

- **Znajdź telefon** - Ta funkcja wybierze sparowany telefon, jeśli nie możesz go znaleźć torba

- **Jasność** - dostosowuje jasność wyświetlacza

- **Uruchom ponownie** - ponowne uruchomienie zegarka (brak resetu do ustawień fabrycznych)

- **O** - Watch (wersja FW, adres BT)

- **Resetuj** - przywróć ustawienia fabryczne i usuń wszystkie dane

## Ustawienia w Mi Fit

Wszystkie ustawienia Amazfit Cor w Mi Fit są w Profilu -> Amazfit Cor.

Tutaj (w zależności od wersji Mi Fit) znajdziesz następujące elementy:

- Ustawienia tarczy zegarka - Zmiana tarczy, już wspomniano

- Połączenie przychodzące - możesz aktywować powiadomienie o połączeniu przychodzącym. Tak na zegarku zobaczysz, kto do Ciebie dzwoni (niestety, nie może powiedzieć akcentów CZ), możesz też porozmawiać ze swoim zegarkiem odrzucić lub milczenie

- Przypomnienie o wydarzeniu - aby powiadomić Cię o zdarzeniach, które utworzyłeś w Mi Fit. On nie

połączenie z kalendarzem telefonu.

- Alarm - Tutaj ustawiasz alarmy, czas dzwonięcia i dni, które chcesz powtórzyć

- Alerty aplikacji - tutaj możesz wybrać, które aplikacje mają oglądać powiadomienia z zegarka

- Więcej - inne ustawienia

o Alarm bezczynności - zegarek pozwala poznać każdą godzinę, gdy jesteś w ruchu. Jest to możliwe

Ustaw go na określoną część dnia, aby nie przeszkadzała ci ona w oglądaniu telewizji w nocy

o Przychodzące SMS-y - zobaczysz przychodzące wiadomości SMS na zegarku, w tym nadawcę i treść wiadomości.

o Przychodzące wiadomości e-mail - zegarek zacznie wibrować po nadejściu nowej wiadomości e-

mail o Powiadomienia o celu - jeśli osiągniesz dzienny cel (np. 8000 kroków), obejrzyj go

ogłosi o Przypomnienie o rozłączeniu - jeśli znajdziesz się z zegarkiem poza sparowaniem

telefon, obserwuj chwile (może się przydać, jeśli często gdzieś telefon zapomniawsz)

- Znajdź zespół - Po naciśnięciu zegarka zegarek jest rozszerzany i można go znaleźć

- Discoverable - zegarki są również widoczne dla innych urządzeń BT

- Lokalizacja pasma - Wybierz, czy nosisz zegarek na lewej lub prawej ręce (dla dokładności pomiar)

- Podnieś nadgarstek, aby wyświetlić informacje - Wyświetlacz zegarka podczas przenoszenia dłoni, już wspomniano powyżej

- Wykrywanie tętna - możesz wybrać, czy chcesz go wyłączyć i wyłączyć ręcznie lub wybrać stały monitor tętna (Automatyczne wykrywanie tętna, następnie wybierz interwał - 1/10 / 30 min) lub pomiar tętna tylko podczas snu, a tym samym zwiększyć dokładność snu. Cokolwiek

Ciągły pomiar tętna znacznie skraca żywotność baterii.

- Ustawienia wyświetlania pasm - tutaj możesz przenosić poszczególne elementy menu zegarka,

lub całkowicie ukryj (przejdź do ukrytych przedmiotów). Jeśli jakieś pozycje menu nie używasz go, nie zatrzymuj cię niepotrzebnie

- Ustawienia pogody - możesz wybrać miasto, które chcesz tutaj Zapowiedzi prognozy, jednostki i powiadomienia "Powiadamiaj o pogodzie pogodowej", uważaj na ciebie dadzą powiadomienie, aby poznać faktyczne zmiany pogody.
- Unpair - Jeśli sprzedajesz zegarek lub dajesz reklamację, dolny przycisk Unpair odłącza je od telefonu, aby mogły do nich dołączyć ktoś inny. Bez tego zegarek będzie bezużyteczny dla każdego.

Informacje na temat Amazfit Cor

#### **Dane techniczne:**

Tytuł: Amazfit Cor

Model: A1702

Typ połączenia: Bluetooth 4.0 BLE

Pojemność baterii: 170 mAh

Odporność na wodę i pył: 5ATM / 50M Prąd wejściowy: 300mA

Częstotliwość: 2402-2480 MHz

Temperatura pracy: 0 ° C - 40 ° C

Napięcie wejściowe ładowarki: 5V

Zgodne urządzenia: iPhone 4S lub nowszy z iOS 8.0 i nowszym, Android 4.4 lub nowszy na telefonach z Bluetooth 4.0 i nowszymi

---

#### **Producent**

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

Address: Hefei City, High Tech Zone, 800 Wangjiang West Road, National Animation Base, Bld. A4, Room 1201, Anhui, China

**Importer:** AZE Bis Kamila Chabrzyk Długa 29 55-040 Królikowice